

## HG-TC660 红外线小样机控制电脑 HG-TC660 CONTROLLER FOR DYEING MACHINE

# 使用说明书 USER'S MANUAL

佛山市华高自动化设备有限公司 FOSHAN HUAGAO AUTOMATION CO.LTD. 一、 概述

HG-TC660小样机控制电脑采用中文显示屏幕(240X128 像素),该控制电脑专为小样机开发的控制电脑,集自动和手动操作于一身,可实现染色打样过程自动化控制和手动控制,使得小样机的外观简洁,美观大方,是染色行业提高产品染色质量,降低能源消耗,减轻劳动强度,提高经济效益的理想设备。

#### 主要技术性能:

- 1. 输出接口
  - 继电器输出 8 路(触点容量:240VAC 3A 阻性负载)
    分别控制:加热、冷却、散热、呼叫、备用,正转、反转、点动等。
    模拟量输出信号 2 路(4~20mA 和 0~10V 各一路)
- 2. 输入信号8路

4路开关量输入信号(点动、变频故障、门锁、备用等)。

- 1路集电极输入信号(变频运行)
- 2路模拟量输入信号(4~20mA 和 0~10V 各一路)
- 1 路 Pt100 输入信号
- 3. 测温性能
  - 测温元件: Pt100 铂热电阻
  - 测温范围: 000℃~153℃
  - 控温范围: 030℃~145℃
  - 控温速率: 0.1~9.9℃/min
  - 控温精度: 保温静态±0.5℃
  - 控温方式: 优化自适应控制
- 4. 可编程功能
  - 可编程工艺 100 条 (0~99),每条工艺可编程 100 步 (0~99)。
- 5. 控制系统安全设施
  - 1) 当小样机的门被打开时,电机的正反转停止。
  - 2) 要检测到有变频运行信号输入,才可以执行温控操作。
  - 3) 只有小样机的门被打开才可以进行点动操作。
  - 4) 染机温度超过 145℃或 Pt100 开路时,电脑将停止运行,并发出呼叫信号。
- 6. 电源工作范围
  - 供电范围: AC100~250V 50/60 HZ
  - 整机功耗: ≦35W
- 7. 环境工作条件
  - 工作温度: ≦50℃ 相对湿度: ≦90%
- 8. 外形尺寸: 240 (宽) ×120 (高) ×90 (深) mm<sup>3</sup>
  - 开孔尺寸: 222(宽)×102(高)mm<sup>2</sup>

#### 二. 使用说明

#### 键盘功能

HG-TC660小样机控制电脑	
温度: 049.6C 待机 转速: 00 rpm	ABC JEF
温度: 049.6 C	7 <sub>PORS</sub> 8 <sub>TUV</sub> 9 <sub>WXYZ</sub>
转速: 00 rpm	+ 0 -
冷却 COOLING 点动 调速▲ 调速▼ 超行 JOG SPEED SPEED FEED FIN	

冷却键: 手动功能。任何时候按此键都可以执行冷却操作。按一下,在显示屏上显示"冷却",同时冷却继电器动作;再按一下,显示屏显示复原,同时冷却继电器停止动作。

点动键: 手动功能。只有在门锁开关闭合(即门开状态),才可以执行点动操作。

**调速** / 键:手动功能。在电机运行过程中,可使电机增加运行的速度。速率可在"参数设置"的 "普通参数设定"中的"升降速速率"设置。

**调速** / 键:手动功能。在电机运行过程中,可使电机减少运行的速度。速率与升速的相同。

运行键: 使电脑进入运行状态。

停止键: 使电脑进入停止状态。

**数字 0~9**键: 用于键入数字。

- + 键: 在编程状态的"修改工艺"的工艺程序,可在光标所处的该步前插入一步。在"参数设置" 的"普通参数设定"中的"温度偏移"设置中使用。
- 键: 在编程状态的"修改工艺"的工艺程序,可删除光标所处的该步。在"参数设置"的"普通参数设定"中的"温度偏移"设置中也可使用。

Esc 键: 退出键,可使操作返回上一级。

**Ok**键: 确认键,确认当前的操作。

<└─── 键: 退格键,字符编辑状态时为后退一格,即删除最后输入的一个字符。

↔ 键: 切换键, 在字符编辑状态下为切换输入法, 暂无用。

**方向**键: 在编辑状态为光标上下左右移动。在"准备运行"状态,上下键可上下作查询每一步工艺数据的作用,方便于检查工艺数据或跳步操作;在"运行"状态,左右键可翻看工艺曲线。

菜单键:在复位或运行状态,可显示菜单栏。在工艺编程状态,可作显示"选择功能指令"用。

<u>1.运行工艺</u> 2.工艺管理 3.系灾记录 4.历史记录 5.参数设置

主界面



白色光标处于"1.运行工艺"的位置,此时按一下"1"键或"ok (确认)"键,显示如下的"选择运行工艺":

温度	F.:	049.6C	待机	转速:	00 rj	om
		选择运	后行工艺			
	001	100+3	0			
	002	2 120+6	0			
	003					
	004	Ļ				

按上键或下键将光标移到要运行的工艺,然后按"ok(确认)"键,显示如下的"准备运行"状态:

温度: 049.	6C	准	备	转速:	00	rpm
工艺名称:	120	+60		步	·号:	001
功能指令:	正历	反转				
正转时间:	18	30 3	秒			
间隔时间:	00	03	秒			
反转时间:	24	40	秒			

此时,按"运行"键可使电脑进入运行状态,按"Esc(退出)"键则返回复位待机状态。 在"准备运行"状态,上下键可上下作查询每一步工艺数据的作用,方便于检查工艺数据 或跳步操作;在"运行"状态,左右键可翻看工艺曲线。



### 在"运行"状态,按"菜单"键可显示菜单栏,可选择菜单进行相应的操作。

跳步:

在运行状态,要作跳步操作,先按"停止"键,电脑处于停止状态,可按方向键的上键或 下键跳到要运行的那一步,然后按"运行"键就可以了。

#### 2、工艺管理

在复位待机状态, 按一下"菜单"键, 显示:

温度: 049.6C	待机	转速 <b>:</b>	00 rpm
1.运行工艺	٦		
<ol> <li>2. 工艺管理 &gt;</li> <li>3. 系统状本 &gt;</li> </ol>	→ >		
4. 历史记录 >	,		
5.			

白色光标处于"1.运行工艺"的位置,此时按一下"2"键或按上下键将白色光标移到"2.工艺管理"后按"ok(确认)"键,显示如下:

温度: 049.6C	待机	转速:	00 rpm
1. 运行工艺 2. 工艺管理 3. 系统状态 4. 历史记录 5. 参数设置	$\begin{array}{c} 1.3\\ \hline 2.4\\ \hline 3.9\\ \end{array}$	新建工2 修改工2 删除工2	

(1) 新建工艺

选择"1.新建工艺",显示"请输入普通密码"的界面,输入密码后按"ok(确认)" 键(密码:00000000),显示如下:

14



输入工艺名称"100+30"后,按"ok (确认)"键,显示如下:



此时,可按"菜单"键显示"选择功能指令":

选择功能指令
程式结束
温度控制
暂停
正反转

温度: 049.6C 待机 转速: 00 rpm

 步号: 001
 功能指令: 正反转

 功能指令: 正反转

 正转时间: 000 秒

 间隔时间: 000 秒

 反转时间: 000 秒

按上或下键移动光标选择功能,后按 "ok"键,如 "正反转",显示如下:

#### 输入数据,后按"ok"键,显示:



再按"菜单"键显示"选择功能指令",再选择如"温度控制",显示如下:

1/2

温度	<b>₹:</b> 049.6C	待机 转速	: 00 rpm
	步号: 002		
	功能指令:	温度控制	
	目标温度:	000.0 C	
	控温速率:	0.0	
	保温时间:	000 分	

输入数据,后按"ok"键,显示:



就这样,按工艺要求一步一步将工艺程序编入电脑,存储使用。

插步:

在工艺编程状态,将白色光标移到要插入的后一步,按一下"+"键,显示"选择功能指令"的画面,选择要插入的功能指令,如"温度控制",显示:

温度: 049.6C	待机	转速:	00 r	pm
步号: 002				
功能指令:	温度挖	空制		
目标温度:	000.0	С		
控温速率:	0.0			
保温时间:	000	分		

输入数据,后按"ok"键,显示:



这样,在003步之前,就插入一步"温度控制"了。

#### 删步:

在工艺编程状态,将白色光标移到要删除的那一步,按一下"-"键,马上就删除那一步。 (2) 修改工艺

将白色光标移到菜单的"2.工艺管理",按"ok"键,显示:

1.	新建工艺
2.	修改工艺
3.	删除工艺

选择"2.修改工艺",后按"ok"键,显示:

温	度 <b>:</b>	0	49.6C	待机	转速:	00 r	pm
			选择修	<u> 修改工艺</u>	-		
	00	1	100 + 3	30			
	00	2	120 + 0	50			
	00	3					
	00	4					

把白色光标移至要修改的工艺,如 "001 100+30",后按 "ok"键,显示"请输入 普通密码"的界面,输入密码后按 "ok (确认)"键 (密码: 00000000),显示如下:

温度	₹: 04	9.6C	待机	转速:	00 1	pm
	工艺	名称:	100+30	)		_
	001	正反	转			
	002	温度	控制			
	003	温度	控制			
	004	程式	结束			

按上或下键移动光标选择要修改的那一步,后按"ok"键,即可按编程一样修改工艺参数,修改完后按"ok"键,最后按"Esc(退出)"键返回复位待机状态画面。

(3) 删除工艺

将白色光标移到菜单的"2.工艺管理",按"ok"键,显示:



选择要删除的工艺,后按"ok"键,显示"请输入普通密码"的界面,输入密码后按"ok(确认)"键(密码:00000000),返回复位待机状态画面,就可以删除该条工艺了。

#### 3、 系统状态

在复位待机状态, 按一下"菜单"键, 显示:

温度: 049.6C	待机	转速:	00 rpm
1. 运行工艺         2. 工艺管理 >         3. 系统状态 >         4. 历史记录 >         5. 参数设置	, , ,		

华高 HG-TC660 红外线小样机控制电脑使用说明书

白色光标处于"1.运行工艺"的位置,此时按一下"3"键或按上下键将白色光标移到"3.系统状态",后按"ok(确认)"键,显示如下:

1. 开关输入输出 2. 模拟输入输出

按上或下键将白色光标移到要看的状态,如"1.开关输入输出",后按"ok(确认)"键,显示如下:

	温度:	049.6C	待	机	转速:	00	rpm
	开关	量输入		开	关量输	j出	
	۰	门锁		0	加热	。 冷	〉却
	ŏ	变频故障		0	散热	0 円	PПЦ
	0	点动输入		0	点动	。 谷	4用
5	0	备用		0	正转	。反	え转
	F o	运行信号					

如有输入输出信号,圆点会反色。

```
模拟输入输出状态:
```

温度	€: 049.6C	待机	转速:	00_rpm
	模拟输入	输出状	态	
	4-20mA输	入: 00	)	
	0 <b>-</b> 10V输	出: 00	)0 %	
	4-20mA输	出: 00	)0 %	
	0-20mA输	出: 00	)0 %	

如有输入输出信号,数字会有变化的,根据信号的大小而改变。

#### 4、 历史记录

在复位待机状态,按一下"菜单"键,白色光标处于"1.运行工艺"的位置,此时按一下"4" 键或按上下键将白色光标移到"4.历史记录",后按"ok(确认)"键,显示如下:

选择"1.运行记录",按"ok(确认)"键,显示所完成的工艺,选择要查看的工艺,后按 "ok(确认)"键,显示所完成的该工艺的温度曲线。

选择"2.报警记录",按"ok(确认)"键,显示所发生的报警事件。

#### 5、参数设置

在复位待机状态, 按一下"菜单"键, 显示:

温度: 049.6C	待机	转速:	00 1	rpm
1 提得了要	ח			
□ <u>1.运1」</u> ∠ 2. 工艺管理 >				
3. 系统状态 >				
5. 参数设置				

白色光标处于"1.运行工艺"的位置,此时按一下"5"键或按上下键将白色光标移到"5.参数 设置",后按"ok (确认)"键,显示如下:



(1)选择"1. 普通参数", 显示"请输入高级密码"的界面,输入密码后按"ok(确认)" 键(密码: 1111111),显示如下:

温度	<b>ぎ:</b> 049.6C	待机	转速:	00 r	pm
	普通参数	设定			
	温度	偏移: -	+0.0 C		
	保温温度	下限:	1.0 C		
	保温温度	上限:	1.0 C		
	升温温度	提前:	1.0 C		
	降温温度	提前:	0.0 C		

按方向键或数字键可设定各项参数。这一幅画面的参数设置完后,可按"下"键将白色光标 移到下面的参数设置:

温度	: 049.6C	待机	转速:	00 rpm
	普通参数	设定		
	温控比例	参数:	030	
	温控积分	参数:	100	
	温控微分	参数:	050	
	最高保护	温度:	145 C	
	自动正转	时间:	030 利	$\triangleright$

	温度	£: 049.6C	待机	转速:	00 1	rpm
		普通参数	议定			
K		自动间隔	时间:	005 利	5	
		自动反射	时间:	030 利	l)	
	N	散热输出	·延时:	020 分	}	
		报警持续	时间:	005 利	b	
		变频最高	转速:	050 г	m	

				<u> </u>		
温度	<b>E</b> :	049.6C	待机	转速	i: 00 :	rpm
		普通参数	设定			
		散热输出	延时:	020	分	
		报警持续	时间:	005	秒	$\sim$
		变频最高	转速:	050	rpm	
		默认运转	速度:	040	rpm	
		升降速	速率:	001	rpm	

(2)选择"2. 系统参数", 显示"请输入高级密码"的界面,输入密码后按"ok(确认)"键 (密码: 11111111),显示如下:

温度	₹:	049.60	С	待机	转返	1:	00 1	rpm
	1.11	系统参	数	设定				
			设	备地址:	00			
	Ĩ	E反转	控行	制方式:	0	稻	武	
		开门	加扎	热控制:	0	势	些止	
		1	加	热方式:	0	Ŧ	Ŧ关	
		电脑	界[	自语言 <b>:</b>	0	H	文	

设备地址 ------ 设置该机与上位机通讯的地址,范围: 00~99

正反转控制方式 ------ 有两种选择:0为程序控制,即在编工艺程序时编入;1为自动,即 是默认运行,在编工艺程序时不用编入正反转控制,时间设置在"普通参数设定"里设定。

开门加热控制 ------ 即门打开后的加热处理,有两种选择: 0 为禁止, 1 为允许。

加热方式 ------ 有两种选择: 0为开关,即为继电器开关量控制; 1为电流,即为电流模拟 量控制。

电脑界面语言 ------ 有两种选择: 0 为中文, 1 为英文。

(3)选择"3. 校正设置", 显示"请输入特殊密码"的界面,输入密码后按"ok(确认)"键,显示如下:



选择"1. PT100 输入",后按"ok (确认)"键,显示如下:



按照实际对应值校正有偏差的数据,后后按"ok(确认)"键,最后退出到复位待机状态的界面。其他的校正一样操作。

三. 接线图



## 佛山市华高自动化设备有限公司

咨询热线: 400-800-7812

- 官方网站: www.fshg88.com
- 电话: 0757-81631133/0757-83273176
- 传真: 0757-83273179
- 邮编: 528200
- E-mail: <u>hg@fshuagao.com</u>
- 地址:佛山市南海区桂城天安数码城5栋B座1008



扫描二维码 直接访问官网 获得更多资讯

り1